SP

Montage- und Betriebsanleitung



EG-Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte SP, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:

- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).
 Norm, die verwendet wurde: EN 809:1998 + A1:2009.
- Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Nur anwendbar für Nennleistungen kleiner 1,5 kW.
 - Normen, die verwendet wurden: 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010, ausgenommen Abschnitt 25.1 und 25.8.
- ErP-Richtlinie (2009/125/EG).

Wasserpumpen:

Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 547/2012.

Gilt nur für Pumpen, für die der Mindesteffizienzindex (MEI) anzugeben ist. Siehe das Typenschild der Pumpe.

Pumpe mit freiem Wellenende

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte SP, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:

- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).
 - Norm, die verwendet wurde: EN 809:1998 + A1:2009.
- ErP-Richtlinie (2009/125/EG).

Wasserpumpen:

Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 547/2012.

Gilt nur für Pumpen, für die der Mindesteffizienzindex (MEI) anzugeben ist. Siehe das Typenschild der Pumpe.

Vor der Inbetriebnahme der Pumpe ist eine Konformitätserklärung für die gesamte Anlage, in die die Baugruppe "Pumpe mit freiem Wellenende" eingebaut ist, auszustellen.

Bjerringbro, 15. September 2012

Jan Strandgaard
Technical Director
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Dänemark

Die unterzeichnende Person ist verantwortlich für die Zusammenstellung der technischen Dokumentation und berechtigt, die EG-Konformitätserklärung zu unterschreiben.

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1.	Sicherheitshinweise	3
	Allgemeines	3
	Kennzeichnung von Hinweisen	3
	Personalqualifikation und -schulung	3
	Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise Sicherheitsbewusstes Arbeiten	3
1.6		3
1.7		·
	Montagearbeiten	3
	Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung	3
	Unzulässige Betriebsweisen	3
2.	Verwendete Symbole	4
3. 4.	Allgemeines Lieferung und Lagerung	4
4. 1	Lieferung	4
	Lagerung	4
5.	Verwendungszweck	4
5.1	Fördermedien	4
5.2	Schalldruckpegel	4
6.	Einbauvorbereitungen	5
	Prüfen der Motorflüssigkeit Einbauanforderungen	5
	Pumpen- und Motordurchmesser	7 7
	Medientemperaturen/Motorkühlung	7
6.5		8
7.	Elektrischer Anschluss	8
	Frequenzumrichterbetrieb	9
7.2		9
	Blitzschutz Kabelauslegung	10 10
	Anschließen von einphasigen Motoren MS 402 an eine	
	Steuerung	10
	Anschließen von einphasigen Motoren	10
	Anschließen von Drehstrommotoren	11
8 .	Installation	13
	Montieren des Motors an der Pumpeneinheit Entfernen und Montieren des Kabelschutzes	13 13
	Montieren des Unterwasserkabels	14
8.4	Steigrohr	14
8.5	Maximale Einbautiefe unterhalb des Wasserspiegels in	
8.6	[m] Kabelbinder	14 14
8.7		14
8.8	Einbautiefe	14
9.	Inbetriebnahme und Betrieb	15
9.1	Inbetriebnahme	15
	Betrieb	15
10.	3	15
11.	Störungsübersicht	16
12.	Überprüfen des Motors und des Kabels	18
13.	Entsorgung	18

1. Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeines

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen. Sie muss ständig am Einsatzort der Anlage verfügbar sein. Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt "Sicherheitshinweise" aufgeführten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den anderen Abschnitten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Direkt an der Anlage angebrachte Hinweise wie z.B.

- · Drehrichtungspfeil
- Kennzeichnung für Fluidanschlüsse

müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

1.3 Personalqualifikation und -schulung

Das Personal für Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zuständigkeit und die Überwachung des Personals müssen durch den Betreiber genau geregelt sein.

1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Anlage
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen.

1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers, sind zu beachten.

1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

- Ein vorhandener Berührungsschutz für sich bewegende Teile darf bei einer sich in Betrieb befindlichen Anlage nicht entfernt werden.
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen (Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen).

1.7 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektionsund Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Montage- und Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.

Grundsätzlich sind Arbeiten an der Pumpe nur im Stillstand durchzuführen. Die in der Montage- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Anlage muss unbedingt eingehalten werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

1.8 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veränderungen an Pumpen sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

1.9 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpen ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend Abschnitt "Verwendungszweck" der Montage- und Betriebsanleitung gewährleistet. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

2. Verwendete Symbole



Warnung

Durch die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann es zu schweren Personenschäden kommen

Warnung



Gefahr durch gefährliche elektrische Spannung. Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisungen besteht die Gefahr, dass Personen einen elektrischen Schlag bekommen, der zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Achtung

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann Fehlfunktionen oder Sachschäden zur Folge haben.

Hinweis

Hier stehen Ratschläge oder Hinweise, die das Arbeiten erleichtern und für einen sicheren Betrieb sorgen.

3. Allgemeines

Die vorliegende Betriebsanleitung gilt für Grundfos Unterwasserpumpen der Baureihe SP, die mit Grundfos Unterwassermotoren MS/MMS oder Franklin 4"- bis 8"-Unterwassermotoren ausgerüstet sind.

Ist anstelle eines Grundfos MS- oder MMS-Motors ein anderer Motor montiert, können die Motordaten von den in dieser Betriebsanleitung angegebenen Daten abweichen.

4. Lieferung und Lagerung

4.1 Lieferung

Achtung

Die Pumpe ist bis zum Einbau in der Versandverpackung zu lagern.

Die Pumpe ist mit entsprechender Vorsicht zu behandeln.

Werden die Pumpeneinheit und der Motor aufgrund der Länge getrennt geliefert, ist die Pumpeneinheit wie in Abschnitt 8.1 Montieren des Motors an der Pumpeneinheit beschrieben auf dem Motor zu montieren.

Hinweis

Das mit der Pumpe lose mitgelieferte Typenschild ist am Aufstellungsort anzubringen.

Die Pumpe darf keinen unnötigen Stößen und Erschütterungen ausgesetzt werden.

4.2 Lagerung

Lagertemperatur

Pumpe: -20 °C bis +60 °C. Motor: -20 °C bis +70 °C.

Die Motoren sind in einem geschlossenen, trockenen und gut belüfteten Raum zu lagern.


Achtung

Bei der Lagerung von MMS-Motoren muss die Welle mindestens einmal im Monat von Hand gedreht werden. Wird der Motor vor dem Einbau länger als ein Jahr gelagert, sind die rotierenden Bauteile des Motors vor Gebrauch zu demontieren und zu überprüfen.

Die Pumpe darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden

Wird die Pumpe aus der Verpackung genommen, muss sie bei waagerechter Lagerung ausreichend abgestützt werden, um ein Durchbiegen zu vermeiden. Ansonsten ist die Pumpe aufrecht stehend zu lagern. Es ist sicherzustellen, dass die Pumpe nicht rollen oder umkippen kann.

Bei waagerechter Lagerung kann die Pumpe wie in Abb. 1 dargestellt abgestützt werden.



TM00 1349 2495

Abb. 1 Abstützen der Pumpe bei waagerechter Lagerung

4.2.1 Schutz vor Frosteinwirkungen

Wird die Pumpe nach Gebrauch eingelagert, ist entweder ein frostfreier Lagerort zu wählen oder die Motorflüssigkeit muss frostsicher sein.

5. Verwendungszweck

Die Grundfos Unterwasserpumpen der Baureihe SP sind für eine Vielzahl von Anwendungen in der Wasserversorgung und Flüssigkeitsförderung bestimmt. Dazu gehören z.B. die Trinkwasserversorgung von Privathaushalten, die Wasserförderung in Wasserwerken, die Wasserversorgung im Gartenbau und in der Landwirtschaft, die Grundwasserabsenkung, die Druckerhöhung und verschiedene Förderaufgaben in der Industrie.

Die Pumpe ist so zu installieren, dass das Einlaufteil vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht ist. Die Pumpe kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden.

Siehe Abschnitt 6.2 Einbauanforderungen.

5.1 Fördermedien

Reine, dünnflüssige, nicht explosive Medien ohne feste und langfaserige Bestandteile.

Der maximale Sandgehalt des Wassers darf 50 g/m³ nicht übersteigen. Ein größerer Sandgehalt reduziert die Lebensdauer der Pumpe und erhöht die Gefahr, dass die Pumpe blockiert.

Achtung

Zur Förderung von Medien mit einer von Wasser abweichenden Dichte sind ggf. Motoren mit einer entsprechend höheren Leistung einzusetzen.

Sollen Flüssigkeiten mit einer von Wasser abweichenden Viskosität gefördert werden, wenden Sie sich bitte an Grundfos.

Für Flüssigkeiten mit einer höheren Aggressivität als Wasser sind die Pumpenausführungen SP A N, SP A R, SP N, SP R und SPE einzusetzen

Die maximal zulässige Medientemperatur ist im Abschnitt 6.4 Medientemperaturen/Motorkühlung angegeben.

5.2 Schalldruckpegel

Der Schalldruckpegel ist in Übereinstimmung mit den in der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG aufgeführten Bestimmungen gemessen worden.

Schalldruckpegel der Pumpen

Die angegebenen Werte gelten für vollständig in Wasser eingetauchte Pumpen ohne bauseits installiertem Regelventil.

Pumpentyp	L _{pA} [dB(A)]
SP 1A	< 70
SP 2A	< 70
SP 3A	< 70
SP 5A	< 70
SP 8A	< 70
SP 14A	< 70
SP 17	< 70
SP 30	< 70
SP 46	< 70
SP 60	< 70
SP 77	< 70
SP 95	< 70
SP 125	79
SP 160	79
SP 215	82

Schalldruckpegel der Motoren

Der Schalldruckpegel der Grundfos MS- und MMS-Motoren beträgt weniger als 70 dB(A).

Andere Motorfabrikate: Siehe die Betriebsanleitung der entsprechenden Motoren.

6. Einbauvorbereitungen

Warnung



Vor Beginn von irgendwelchen Arbeiten am Produkt ist die Spannungsversorgung abzuschalten. Zudem muss sichergestellt sein, dass die Spannungsversorgung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

6.1 Prüfen der Motorflüssigkeit

Die Unterwassermotoren werden werkseitig mit einer speziellen, nicht umweltgefährdenden Flüssigkeit befüllt, die bis -20 °C frostsicher ist.



Achtung

Den Flüssigkeitsstand überprüfen und bei Bedarf Flüssigkeit nachfüllen. Zum Nachfüllen klares Wasser verwenden.

Bei Frostgefahr ist eine spezielle Grundfos Flüssigkeit zum Nachfüllen zu verwenden. Ansonsten kann klares Wasser zum Nachfüllen verwendet werden. Niemals destilliertes Wasser

Die Motorflüssigkeit ist wie in den folgenden Unterabschnitten beschrieben nachzufüllen.

6.1.1 Grundfos Unterwassermotoren MS 4000 und MS 402

Die Einfüllöffnung ist wie folgt angeordnet:

- MS 4000: am oberen Ende des Motors.
- MS 402: am Boden des Motors.
- Den Unterwassermotor wie in Abb. 2 positionieren.
 Die Einfüllschraube muss sich am höchsten Punkt des Motors befinden.
- 2. Die Einfüllschraube aus der Einfüllöffnung herausschrauben.
- Flüssigkeit, wie in Abb. 2 gezeigt, mit Hilfe der Füllspritze in den Motor einfüllen, bis die Flüssigkeit aus der Einfüllöffnung wieder austritt.
- Die Einfüllschraube wieder einsetzen und fest anziehen, bevor der Motor in eine andere Position gebracht wird.

Anzugsmomente

- MS 4000: 3,0 Nm.
- · MS 402: 2,0 Nm.

Die Unterwasserpumpe kann jetzt installiert werden.




Abb. 2 Position des Motors während des Befüllens, MS 4000 und MS 402

6.1.2 Grundfos Unterwassermotoren MS6 und MS 6000

- Wird der Motor ab Lager geliefert, ist der Füllstand der Motorflüssigkeit vor dem Montieren der Pumpe auf dem Motor zu prüfen. Siehe Abb. 3.
- Wird die Pumpe direkt von Grundfos geliefert, wurde der Füllstand der Motorflüssigkeit bereits geprüft.
- Bei Wartungsarbeiten ist immer auch der Füllstand der Motorflüssigkeit zu prüfen. Siehe Abb. 3.

Die Einfüllöffnung für die Motorflüssigkeit befindet sich am oberen Ende des Motors.

- Den Unterwassermotor wie in Abb. 3 positionieren.
 Die Einfüllschraube muss sich am höchsten Punkt des Motors befinden.
- 2. Die Einfüllschraube aus der Einfüllöffnung herausschrauben.
- Flüssigkeit, wie in Abb. 3 gezeigt, mit Hilfe der Füllspritze in den Motor einfüllen, bis die Flüssigkeit aus der Einfüllöffnung wieder austritt.
- 4. Die Einfüllschraube wieder einsetzen und fest anziehen, bevor der Motor in eine andere Position gebracht wird.

Anzugsmoment: 3,0 Nm.

Die Unterwasserpumpe kann jetzt installiert werden.




Abb. 3 Position des Motors während des Befüllens, MS6 und MS 6000

6.1.3 Grundfos Unterwassermotoren MMS 6000, MMS 8000, MMS 10000 und MMS 12000

- 1. Den Motor um 45° neigen. Der obere Teil des Motors muss nach oben weisen. Siehe Abb. 4.
- Den Stopfen (A) herausschrauben und einen Trichter in die Einfüllöffnung einführen.
- 3. Leitungswasser in den Motor einfüllen, bis Motorflüssigkeit aus der Öffnung (A) austritt.

Achtung

Keine Motorflüssigkeit verwenden, weil diese Öl

Den Trichter entfernen und den Stopfen (A) einsetzen und fest anziehen.

Achtuna

Nach längerer Lagerung muss die Wellenabdichtung durch Anfeuchten mit ein paar Tropfen Wasser und Drehen der Welle von Hand geschmiert werden, bevor der Motor und die Pumpe miteinander verbunden werden.

Die Unterwasserpumpe kann jetzt installiert werden.




Abb. 4 Position des Motors während des Befüllens, MMS

6.1.4 Franklin Motoren ab 3 kW

Der Füllstand der Motorflüssigkeit wird bei den Franklin 4"- und 6"-Motoren durch Messen des Abstands von der unteren Abdeckung bis zur eingebauten Gummimembran ermittelt. Der Abstand kann durch Einführen eines Rundlineals oder eines Stabes durch die Öffnung gemessen werden. Das Rundlineal oder der Stab muss die Gummimembran gerade berühren. Siehe Abb. 5.

Achtung Die Gummimembran nicht beschädigen.




Abb. 5 Messen des Abstands von der unteren Abdeckung bis zur Gummimembran

In der nachfolgenden Tabelle ist der korrekte Abstand von der Unterkante der unteren Abdeckung bis zur Gummimembran aufgeführt.

Motor	Maß	Abstand
Franklin 4", 0,25 - 3 kW (Abb. 6a)	Α	8 mm
Franklin 4", 3 - 7,5 kW (Abb. 6b)	В	16 mm
Franklin 6", 4 - 45 kW (Abb. 6c)	C1	35 mm
Franklin 6", 4 - 22 kW (Abb. 6d)	C2	59 mm




Abb. 6 Franklin Motoren

Entspricht der gemessene Abstand nicht den in der Tabelle aufgeführten Werten, ist eine Anpassung wie in Abschnitt 6.1.5 Franklin Motoren beschrieben vorzunehmen.

6.1.5 Franklin Motoren

TM03 0265 3605

Der Füllstand der Motorflüssigkeit wird bei den Franklin 8"-Motoren wie folgt überprüft:

- 1. Den Filter, der oben am Motor vor dem Befüllventil angeordnet ist, mit Hilfe eines Schraubendrehers heraushebeln. Falls der Filter über einen Schlitz verfügt, ist der Filter herauszuschrauben.
 - Die Abb. 7 zeigt die Anordnung des Befüllventils.
- 2. Die Füllspritze gegen das Befüllventil drücken und die Flüssigkeit einspritzen. Siehe Abb. 7. Wird der Ventilkegel dabei zu stark runtergedrückt, kann dieser beschädigt werden, so dass das Ventil undicht wird.
- 3. Die Luft aus dem Motor entfernen, indem mit der Spitze der Füllspritze leicht gegen das Befüllventil gedrückt wird.
- 4. Den Vorgang des Einspritzens der Flüssigkeit und des Entlüftens solange wiederholen, bis Flüssigkeit austritt oder sich bei den Franklin 4"- und 6"-Motoren die Gummimembran in ihrer vorgesehenen Position befindet.
- 5. Den Filter wieder montieren.

Die Unterwasserpumpe kann jetzt installiert werden.




Abb. 7 Position des Befüllventils

6.2 Einbauanforderungen

Warnung



Wird die Pumpe so installiert, dass sie für Personen zugänglich ist, muss für die Kupplung ein Berührungsschutz vorgesehen werden. Die Pumpe kann z.B. in einem Kühlmantel installiert werden.

Je nach Motortyp kann die Pumpe entweder vertikal oder horizontal eingebaut werden. Die für den horizontalen Einbau geeigneten Motortypen sind im Abschnitt 6.2.1 aufgeführt.

Wird die Pumpe horizontal installiert, darf sich der Druckstutzen der Pumpe niemals unterhalb der Horizontalen befinden. Siehe Abb. 8.




Abb. 8 Einbauanforderungen

Bei horizontaler Installation der Pumpe (z.B. in einem Behälter) wird empfohlen, die Pumpe in einem Kühlmantel einzubauen.

6.2.1 Motoren für den horizontalen Einbau

Motor	Leistungsabgabe 50 Hz	Leistungsabgabe 60 Hz
	[kW]	[kW]
MS	alle	alle
MMS 6000	3,7 - 30	3,7 - 30
MMS 8000	22 - 92	22 - 92
MMS 10000	75 - 170	75 - 170
MMS 12000	147 - 220	-

Werden horizontal installierte Franklin 4"-Motoren ab 2,2 kW häufiger als 10 Mal pro Tag eingeschaltet, wird empfohlen, den Motor mindestens um 15 ° über die Horizontale geneigt einzubauen, um den Verschleiß an der Auftriebsscheibe zu minimieren.



Während des Betriebs muss das Einlaufteil der Pumpe vollständig in die Förderflüssigkeit eingetaucht sein.

Warnung



Wird die Pumpe zur Förderung von heißen Flüssigkeiten (40 bis 60 °C) eingesetzt, ist sicherzustellen, dass Personen z.B. durch Montieren eines Schutzes nicht in Kontakt mit der Pumpe und der Installation kommen können.

6.3 Pumpen- und Motordurchmesser

Es wird empfohlen, den Durchmesser des Bohrlochs mit Hilfe einer Lehre oder ähnlichem zu messen, um einen freien Durchgang beim Einbau zu gewährleisten.

6.4 Medientemperaturen/Motorkühlung

Die maximal zulässige Medientemperatur und die minimal erforderliche Strömungsgeschwindigkeit am Motor sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Es wird empfohlen, den Motor oberhalb des Brunnenfilters einzubauen, um eine optimale Motorkühlung zu erreichen.

Achtung

Wird die in der Tabelle aufgeführte Mindestströmungsgeschwindigkeit nicht erreicht, ist ein Kühlmantel vorzusehen.

Falls sich Ablagerungen, wie z.B. Sand oder Schlamm, um den Motor herum absetzen können, ist ebenfalls ein Kühlmantel zur Gewährleistung einer ausreichenden Motorkühlung zu montieren.

6.4.1 Maximal zulässige Medientemperatur

Wegen der in der Pumpe und dem Motor eingebauten Gummiteile darf die Medientemperatur 40 °C (~105 °F) nicht übersteigen. Siehe auch die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte

Die Pumpe kann jedoch auch bei Medientemperaturen zwischen 40 °C und 60 °C (~105 °F bis 140 °F) betrieben werden, wenn die Gummiteile alle drei Jahre ausgetauscht werden.

	Einbauposition			
Motor	Strömungs- geschwin- digkeit am Motor	Vertikal	Horizontal	
Grundfos MS 402 MS 4000 MS 6000	0,15 m/s	40 °C (~ 105 °F)	40 °C (~ 105 °F)	
Grundfos MS 4000I* MS 6000I*	0,15 m/s	60 °C (~ 140 °F) Kühlmantel empfohlen	60 °C (~ 140 °F) Kühlmantel empfohlen	
Grundfos MS6T30	0,15 m/s	30 °C (~ 86 °F)	30 °C (~ 86 °F)	
Grundfos MS6T60	1,0 m/s	60 °C (~ 140 °F)	60 °C (~ 140 °F)	
Grundfos	0,15 m/s	25 °C (~ 77 °F)	25 °C (~ 77 °F)	
MMS	0,50 m/s	30 °C (~ 86 °F)	30 °C (~ 86 °F)	
Franklin 4"	0,08 m/s	30 °C (~85 °F)	30 °C (~85 °F)	
Franklin 6" und 8"	0,16 m/s	30 °C (~85 °F)	30 °C (~85 °F)	

^{*} Bei einem Umgebungsdruck von mindestens 1 bar (1 MPa).

Für die Motoren MMS 6000 mit 37 kW, MMS 8000 mit 110 kW und MMS 10000 mit 170 kW gilt: Die maximal zulässige Medientemperatur ist 5 °C niedriger als in der oberen Tabelle angegeben.

Hinweis

Für den Motor MMS 10000 mit 190 kW gilt: Die maximal zulässige Medientemperatur ist 10°C niedriger als in der oberen Tabelle angegeben.

6.5 Rohrleitungsanschluss

Werden Geräusche über die Rohrleitungen auf das Gebäude übertragen, wird empfohlen, Kunststoffrohre zu verwenden.



Die Verwendung von Kunststoffrohren wird nur bei 4"-Pumpen empfohlen.

Werden Kunststoffrohre verwendet, ist die Pumpe mit Hilfe eines nicht vorgespannten Spanndrahts zu sichern.



Warnung

Es ist darauf zu achten, dass die Kunststoffrohre für die Medientemperatur und den Förderdruck der vorliegenden Anwendung geeignet sind.

Zum Anschließen der Kunststoffrohre ist eine Klemmkupplung zwischen der Pumpe und dem ersten Rohrleitungsabschnitt zu verwenden.

7. Elektrischer Anschluss



Warnung

Während der elektrischen Anschlussarbeiten muss sichergestellt sein, dass die Spannungsversorgung nicht versehentlich eingeschaltet werden kann.



Warnung

Der elektrische Anschluss ist von einer Elektro-Fachkraft in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften des Energieversorgungsunternehmens bzw. VDE vorzunehmen.

Angaben über die Spannungsversorgung, den maximalen Nennstrom und cos ϕ sind dem mit dem Motor lose mitgelieferten Typenschild zu entnehmen, das am Einbauort anzubringen ist. Die an den Motorklemmen anliegende Spannung muss für die Grundfos Unterwassermotoren MS und MMS bei Dauerbetrieb im Bereich von -10 %/+ 6 % der Bemessungsspannung liegen (einschließlich der Schwankungen in der Spannungsversorgung und der Spannungsverluste in den Kabeln).

Weiterhin muss die Stromversorgung Spannungssymmetrie aufweisen, d.h. die gleiche Spannung zwischen den einzelnen Phasen besitzen. Siehe Abschnitt 12. Überprüfen des Motors und des Kabels, Punkt 2.



Warnung

Die Pumpe muss geerdet werden.

Die Pumpe ist an einen externen Netzschalter mit einer allpoligen Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm an allen Polen anzuschließen.

Werden MS-Motoren mit eingebautem Temperaturgeber (Tempcon) nicht an ein Motorvollschutzgerät MP 204 oder an ein ähnliches Motorschutzgerät von Grundfos angeschlossen, muss ein für den einphasigen Betrieb zugelassener Kondensator mit 0,47 μ F, der der IEC 384-14 entspricht, eingebaut werden, um die EMV-Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Rates zu erfüllen. Der Kondensator ist zwischen den beiden Phasen zu installieren, die mit dem Temperaturgeber verbunden sind. Siehe Abb. 9.




Abb. 9 Anschließen des Kondensators

	Leiterfarben	
Leiter	Flachkabel	Einzelleiter
1 = L1	Braun	Schwarz
2 = L2	Schwarz	Gelb
3 = L3	Grau	Rot
4 = PE	Gelb/grün	Grün

FM00 7100 0696

Die Motoren sind für Direkt- oder Stern-Dreieck-Anlauf gewickelt. Der Anlaufstrom beträgt das 4- bis 6-fache des Motorbemessungsstroms.

Die Anlaufzeit des Motors beträgt nur ca. 0,1 Sekunden. Der Direktanlauf ist deshalb aus Sicht der Energieversorgungsunternehmen in der Regel zulässig.

7.1 Frequenzumrichterbetrieb

7.1.1 Grundfos Motoren

Die Grundfos Drehstrommotoren können an einen Frequenzumrichter angeschlossen werden.

> Werden Grundfos MS-Motoren mit eingebautem Temperaturgeber an einen Frequenzumrichter angeschlossen, spricht eine Schmelzsicherung im Temperaturgeber an und setzt diesen außer Funktion. Der Temperaturgeber kann danach nicht wieder aktiviert werden. Der Motor funktioniert dann wie ein Motor ohne Temperaturgeber.

Achtung

Achtung

Ist für die Anwendung ein Temperaturgeber erforderlich, bietet Grundfos für seine Unterwassermotoren einen Pt100-Fühler an.

Bei Frequenzumrichterbetrieb darf der Motor nicht mit einer Frequenz betrieben werden, die über der Bemessungsfrequenz (50 oder 60 Hz) liegt. Im Hinblick auf den Pumpenbetrieb darf die Frequenz (und damit die Drehzahl) niemals soweit abgesenkt werden, dass der für die Kühlung erforderliche Flüssigkeitsstrom um den Motor herum nicht mehr bereit gestellt werden

Um Schäden an der Pumpeneinheit zu vermeiden, muss der Motor abschalten, wenn der Förderstrom unter das 0,1-fache des Nennförderstroms sinkt.

Je nach verwendetem Frequenzumrichtertyp kann der Motor schädlichen Spannungsspitzen ausgesetzt werden.

Warnung



Motoren vom Typ MS 402 für Versorgungsspannungen bis einschließlich 440 V (siehe Motortypenschild) sind gegen Spannungsspitzen über 650 V (Spitzenwert) - gemessen zwischen den Anschlussklemmen - zu schützen.

Es wird empfohlen, alle anderen Motoren gegen Spannungsspitzen über 850 V zu schützen.

Spannungsspitzen der oben genannten Größenordnung lassen sich durch die Montage eines RC-Filters zwischen dem Frequenzumrichter und dem Motor beseitigen.

Eventuell auftretende, hohe Störgeräusche vom Motor können durch die Montage eines LC-Filters beseitigt werden, der auch die hohen, vom Frequenzumrichter ausgehenden Spannungsspitzen eliminiert.

Bei Verwendung eines Frequenzumrichters wird die Montage eines LC-Filters empfohlen.

Siehe Abschnitt 7.7.6 Frequenzumrichterbetrieb.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten des Frequenzumrichters oder an Grundfos.

7.1.2 Andere Motorfabrikate als Grundfos

Wenden Sie sich bitte an Grundfos oder den Motorenhersteller.

7.2 Motorschutz

7.2.1 Einphasenmotoren

Die einphasigen Unterwassermotoren MS 402 haben einen eingebauten Thermoschalter und benötigen keinen weiteren Motorschutz.

Warnung



Wird der Motor wegen Überhitzung abgeschaltet, stehen die Motoranschlussklemmen trotzdem weiter unter Spannung.

Nach Abkühlung schaltet der Motor automatisch wieder ein.

Die einphasigen Unterwassermotoren MS 4000 sind an einen externen Motorschutz anzuschließen. Der Motorschutz kann entweder mit in einem Schaltkasten eingebaut oder getrennt montiert werden.

Die Franklin 4"-PSC-Motoren sind in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften an einen Motorschutzschalter anzuschließen.

7.2.2 Drehstrommotoren

Die Grundfos MS-Motoren sind mit oder ohne integriertem Temperaturgeber lieferbar.

Die folgenden Motoren sind an einen Motorschutzschalter mit Thermorelais oder das Grundfos Motorvollschutzgerät MP 204 und Schaltschütz(e) anzuschließen:

- · Motoren mit eingebautem und intaktem Temperaturgeber
- · Motoren ohne oder mit defektem Temperaturgeber
- · Motoren mit oder ohne einem Pt100-Fühler.

Die Grundfos MMS-Motoren haben keinen integrierten Temperaturgeber. Stattdessen ist ein Pt100-Fühler als Zubehör lieferbar.

7.2.3 Erforderliche Einstellungen am Motorschutzschalter

Bei einem kalten Motor muss die Auslösezeit des Motorschutzschalters weniger als 10 Sekunden bei 5-facher Überschreitung des Motorbemessungsstroms betragen. Im Normalbetrieb muss der Motor in weniger als 3 Sekunden mit voller Drehzahl laufen.



Wird diese Anforderung vom Motorschutzschalter nicht erfüllt, erlischt der Gewährleistungsanspruch für den Motor.

Um einen optimalen Motorschutz zu gewährleisten, ist der Motorschutzschalter wie nachfolgend beschrieben einzustellen:

- Den Motorschutzschalter auf den Bemessungsstrom des Motors (bei Vollast) einstellen.
- 2. Die Pumpe einschalten und eine halbe Stunde lang unter
- 3. normaler Last laufen lassen.
- Den Einstellwert am Motorschutzschalter schrittweise reduzieren, bis der Auslösewert erreicht ist und der Motor abschaltet.
- Danach den Überlaststrom am Motorschutzschalter um 5 % erhöhen.

Der zulässige maximale Einstellwert darf den auf dem Typenschild angegebenen Motorbemessungsstrom bei Volllast nicht überschreiten.

Für Motoren mit Stern-Dreieck-Anlauf ist die Einstellung des Überlaststroms ebenfalls wie oben beschrieben vorzunehmen. Der maximale Einstellwert darf jedoch folgenden Wert nicht überschreiten: Einstellung max. Überlaststrom = Motorbemessungsstrom bei Volllast x 0,58.

Die maximal zulässige Anlaufzeit bei Stern-Dreieck-Anlauf oder bei Verwendung eines Motorschalters mit Anlasstrafo beträgt 2 Sekunden.

7.3 Blitzschutz

Die Installation kann mit einem speziellen Überspannungsschutzgerät ausgerüstet werden, um den Motor vor Spannungsstößen zu schützen, die bei Blitzeinschlägen im weiträumigen Bereich des Aufstellungsortes in den Versorgungsleitungen auftreten können. Siehe Abb. 10.




Abb. 10 Installieren eines Überspannungsschutzgeräts

Das Überspannungsschutzgerät schützt den Motor jedoch nicht vor einem direkten Blitzeinschlag.

Das Überspannungsschutzgerät ist so nah wie möglich am Motor unter Beachtung der örtlichen Bestimmungen anzuschließen. Überspannungsschutzgeräte werden von Grundfos als Zubehör angeboten.

Die Unterwassermotoren MS 402 benötigen jedoch keinen zusätzlichen Blitzschutz, weil die Motoren ausreichend isoliert sind.

Für die Grundfos 4"-Motoren (Produktnummer 799911 oder 799912) ist ein spezieller Kabelabschlusssatz mit integriertem Überspannungsschutzgerät lieferbar.

7.4 Kabelauslegung

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das Unterwasserkabel dem statischen Wasserdruck und der Temperatur des Mediums standhält

Grundfos bietet Unterwasserkabel für zahlreiche Anwendungen an

Der Kabelquerschnitt (q) ist so zu wählen, dass folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Das Unterwasserkabel muss für den auf dem Typenschild angegebenen Motorbemessungsstrom (I) ausgelegt sein. *
- Der Kabelquerschnitt muss so bemessen sein, dass der Spannungsabfall entlang des Kabels innerhalb der zulässigen Grenzen liegt.

Es ist der größere des unter Punkt 1 und 2 ermittelten Kabelquerschnitts zu wählen.

* In der nachfolgenden Tabelle sind die Stromwerte (d.h. die maximal zulässige Überstrombelastbarkeit) angegeben, für die das Kabel bei einer Umgebungstemperatur von 30 °C ausgelegt ist. Bei Umgebungstemperaturen über 30 °C wenden Sie sich bitte an Grundfos

Bei der Auslegung des Unterwasserkabels ist darauf zu achten, dass der Bemessungsstrom bei Vollast den in der Tabelle angegeben Stromwert (I_S = Überstrombelastbarkeit) nicht übersteigt. Bei Stern-Dreieck-Anlauf sind die Kabelquerschnitte jedoch so zu wählen, dass das 0,58-fache des Motorbemessungsstroms bei Volllast den in der Tabelle angegebenen Stromwert (I_S) nicht übersteigt.

q [mm²]	I _s [A]
1,5	23
2,5	30
4	41
6	53
10	74
16	99
25	131
35	162

q [mm²]	I _s [A]
50	202
70	250
95	301
120	352
150	404
185	461
240	547
300	633

Werden keine Grundfos Unterwasserkabel, sondern Unterwasserkabel von anderen Herstellern eingesetzt, ist der Kabelquerschnitt entsprechend der vom Hersteller dieser Kabel angegeben Stromwerte zu wählen.

7.5 Anschließen von einphasigen Motoren MS 402 an eine Steuerung

Warnung




Die einphasigen Unterwassermotoren MS 402 haben einen eingebauten Motorschutz, der den Motor bei zu hoher Wicklungstemperatur abschaltet. Trotzdem liegt dann weiterhin Spannung am Motor an. Dies ist zu berücksichtigen, wenn der Motor in eine Steuerung eingebunden wird.

Ist z.B. ein Kompressor in Verbindung mit einem Ockerfilter Bestandteil des über die Steuerung geregelten Systems, läuft der Kompressor nach Abschalten des Unterwassermotors durch den Motorschutz weiter, wenn keine zusätzlichen Maßnahmen getroffen werden.

7.6 Anschließen von einphasigen Motoren

7.6.1 Motoren in zweiadriger Ausführung

Die Grundfos Unterwassermotoren vom Typ MS 402 in zweiadriger Ausführung haben einen integrierten Motorschutz und eine Anlaufvorrichtung. Sie können deshalb direkt ans Netz angeschlossen werden. Siehe Abb. 11.



TM00 1358 5092

Abb. 11 Motoren in zweiadriger Ausführung

7.6.2 PSC-Motoren

Die PSC-Motoren sind über einen Betriebskondensator an das Stromnetz angeschlossen. Der Kondensator muss für Dauerbetrieb ausgelegt sein.

Die richtige Kondensatorgröße ist anhand der nachfolgenden Tabelle auszuwählen:

Motor [kW]	Kapazität des Kondensators [μF] 400 V, 50 Hz
0,25	12,5
0,37	16
0,55	20
0,75	30
1,10	40
1,50	50
2,20	75

Die Grundfos PSC-Motoren MS 402 haben einen eingebauten Motorschutz. Der Netzanschluss ist entsprechend der Abb. 12 vorzunehmen.




Abb. 12 PSC-Motoren

Der elektrische Anschluss von Franklin Motoren ist unter www.franklin-electric.com beschrieben und in Abb. 13 dargestellt.




Abb. 13 Franklin Motoren

7.6.3 Motoren in dreiadriger Ausführung

Die Grundfos Unterwassermotoren MS 4000 in dreiadriger Ausführung sind über einen Grundfos Schaltkasten SA-SPM 2, 3 oder 5 mit integriertem Motorschutz an das Stromnetz anzuschließen

Die Grundfos Unterwassermotoren MS 402 in dreiadriger Ausführung sind über einen Grundfos Schaltkasten SA-SPM 2, 3 oder 5 ohne integriertem Motorschutz an das Stromnetz anzuschließen. Der elektrische Anschluss von Motoren der Baureihen MS 402

und MS 4000 ist in der nachfolgenden Tabelle beschrieben:

Motor	Kabel	Schaltkasten	Netzver- sorgung
Bis 0,75 kW 50 Hz	Grau Braun Schwarz Gelb/grün	01 No 02 Lo 03 SA-SPM 2	N L PE
Ab 1,10 kW 50 Hz	Grau Braun Schwarz Gelb/grün		N L PE
1,1 - 3,7 kW (~ 1,5 - 5,0 hp) 60 Hz	Gelb Rot Schwarz Gelb/grün	→ °Y L1° → R L2° → °B SA-SPM 5	L1 L2 PE

7.7 Anschließen von Drehstrommotoren

Für alle Drehstrommotoren ist ein externer Motorschutz vorzusehen. Siehe Abschnitt 7.2.2 Drehstrommotoren.

Der elektrische Anschluss über das Motorvollschutzgerät MP 204 ist in der zum Gerät gehörigen Betriebsanleitung beschrieben.

Wird ein herkömmlicher Motorschutzschalter verwendet, ist der elektrische Anschluss wie nachfolgend beschrieben vorzunehmen.

7.7.1 Prüfen der Drehrichtung

Achtung

TM00 1359 5092

TM00 1361 1200

Die Pumpe darf nicht anlaufen, solange das Einlaufteil nicht vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht ist.

Nach dem Anschließen an die Spannungsversorgung ist die Drehrichtung zu prüfen:

- Die Pumpe einschalten und die geförderte Wassermenge sowie den Förderdruck messen.
- Die Pumpe abschalten und zwei Phasen des Versorgungskabels tauschen.
- Die Pumpe wieder einschalten und die geförderte Wassermenge sowie den Förderdruck erneut messen.
- 4. Die Pumpe abschalten.
- Die beiden Messergebnisse miteinander vergleichen.
 Bei dem Anschluss, bei dem die größere Wassermenge und der höhere Förderdruck geliefert wird, ist die Drehrichtung richtig.

7.7.2 Grundfos Motoren, Direktanlauf

Der elektrische Anschluss von Grundfos Unterwassermotoren mit Direktanlauf ist der nachfolgenden Tabelle und Abb. 14 zu entnehmen.

Netz-	Kabel/Motoranschluss
versorgung	Grundfos 4"- und 6"-Motoren
PE	PE (gelb/grün)
L1	U (braun)
L2	V (schwarz)
L3	W (grau)

Die Drehrichtung wie im Abschnitt 7.7.1 Prüfen der Drehrichtung beschrieben prüfen.




Abb. 14 Grundfos Motoren, Direktanlauf

TM03 2099 3705

7.7.3 Grundfos Motoren, Stern-Dreieck-Anlauf

Der elektrische Anschluss von Grundfos Unterwassermotoren mit Stern-Dreieck-Schaltung ist der nachfolgenden Tabelle und Abb. 15 zu entnehmen.

Elektrischer Anschluss	Grundfos 6"-Motoren
PE	Gelb/grün
U1	Braun
V1	Schwarz
W1	Grau
W2	Braun
U2	Schwarz
V2	Grau

Die Drehrichtung wie im Abschnitt 7.7.1 Prüfen der Drehrichtung beschrieben prüfen.




Abb. 15 Grundfos Motoren mit Stern-Dreieck-Schaltung

Falls ein Direktanlauf gewünscht wird, sind die Leiter gemäß Abb. 16 anzuschließen.




Abb. 16 Grundfos Motoren mit Stern-Dreieck-Schaltung, Direktanlauf

7.7.4 Elektrischer Anschluss bei fehlender Kabelkennzeichnung/Kennzeichnung am Motor (Franklin Motoren)

Sind die einzelnen Leiter des Versorgungskabels nicht entsprechend markiert, ist wie folgt vorzugehen, um die richtige Drehrichtung zu gewährleisten:


Unterwassermotoren mit Direktanlauf

Die Pumpe so an das Stromnetz anschließen, wie es richtig zu sein scheint.

Danach die Drehrichtung wie im Abschnitt 7.7.1 Prüfen der Drehrichtung beschrieben prüfen.

Unterwassermotoren mit Stern-Dreieck-Schaltung

Die Motorwicklungen mit Hilfe eines Ohmmeters durchmessen und auf Basis der Messwerte bezeichnen. Die Leiterpaarungen für die einzelnen Wicklungen lauten dann: U1-U2, V1-V2, W1-W2. Siehe Abb. 17.



TM00 1367 5092

Abb. 17 Fehlende Kabelkennzeichnung/Kennzeichnung am Motor, Motoren mit Stern-Dreieck-Schaltung

Falls ein Stern-Dreieck-Anlauf gewünscht wird, sind die Leiter gemäß Abb. 15 anzuschließen.

Falls ein Direktanlauf gewünscht wird, sind die Leiter gemäß Abb. 16 anzuschließen.

Danach die Drehrichtung wie im Abschnitt 7.7.1 Prüfen der Drehrichtung beschrieben prüfen.

7.7.5 Sanftanlasser

Es wird empfohlen, nur Sanftanlasser zu verwenden, die die Spannung an allen drei Phasen regeln und mit einem Bypass-Schalter ausgestattet sind.

Rampenzeiten: Max. 3 Sekunden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten des Sanftanlassers oder an Grundfos.

7.7.6 Frequenzumrichterbetrieb

Grundfos MS-Drehstrommotoren können an einen Frequenzumrichter angeschlossen werden.

Hinweis

TM03 2100 3705

TM03 2101 3705

Um die Motortemperatur überwachen zu können, wird empfohlen, einen Pt100-Fühler zusammen mit einem Relais PR 5714 zu installieren.

Zulässiger Frequenzbereich: 30-50 Hz und 30-60 Hz. Rampenzeiten: Max. 3 Sekunden für EIN und AUS.

Je nach Frequenzumrichtertyp können erhöhte Motorgeräusche auftreten. Weiterhin kann der Motor schädlichen Spannungsspitzen ausgesetzt werden. Die Spannungsspitzen lassen sich durch die Montage eines LC-Filters zwischen dem Frequenzumrichter und dem Motor beseitigen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten des Frequenzumrichters oder an Grundfos.

8. Installation

Es wird empfohlen, zunächst ein 50 cm langes Rohr an der Pumpe zu montieren, um die Handhabung der Pumpe während der Installation zu erleichtern.

Achtung

Vor dem Entnehmen aus der Holzkiste die Pumpe senkrecht aufrichten.




Abb. 18 Aufrichten der Pumpe in die senkrechte Position

8.1 Montieren des Motors an der Pumpeneinheit

Werden die Pumpeneinheit und der Motor bei Pumpen großer Länge getrennt geliefert, ist der Motor an der Pumpeneinheit wie folgt zu montieren.

- 1. Zur Handhabung des Motors Halseisen verwenden.
- Den Motor am Brunnenkopf aufrecht hinstellen. Siehe Abb. 19.




Abb. 19 Motor in aufrechter Position

 Die Pumpeneinheit mit Hilfe des am Verlängerungsrohr befestigten Halseisens anheben. Siehe Abb. 20.




Abb. 20 Anheben der Pumpe in die richtige Position

- 4. Die Pumpeneinheit oben auf den Motor aufsetzen.
- Die Muttern aufschrauben und fest anziehen. Die Anzugsmomente sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Achtung

TM05 1617 3311

TM00 5259 2402

Es ist sicherzustellen, dass die Kupplung zwischen der Pumpe und dem Motor ordnungsgemäß ausgerichtet ist.

Die Bolzen und Muttern zur Sicherung der Spannbänder sind mit den folgenden Anzugsmomenten über Kreuz festzuziehen:

Bolzen/Mutter	Anzugs- moment [Nm]
M8	18
M10	35
M12	45
M16	120
SP 215 mit mehr als 8 Stufen, 50 Hz SP 215 mit mehr als 5 Stufen, 60 Hz	150

Beim Montieren der Pumpeneinheit auf dem Motor sind die Muttern mit folgenden Anzugsmomenten über Kreuz festzuziehen:

Durchmesser der Stehbolzen	Anzugs- moment [Nm]
3/8 UNF	18
1/2 UNF	50
M8	18
M12	70
M16	150
M20	280

Achtung

Es ist sicherzustellen, dass die Pumpenkammern nach Beendigung der Montage ausgerichtet sind.

8.2 Entfernen und Montieren des Kabelschutzes

Ist der Kabelschutz an der Pumpe angeschraubt, sind die entsprechenden Schrauben zum Abbauen und Montieren des Kabelschutzes zu verwenden.

Achtung

Es ist sicherzustellen, dass die Pumpenkammern nach dem Montieren des Kabelschutzes ausgerichtet sind.

in : TM02 5263 2502

8.3 Montieren des Unterwasserkabels

8 3 1 Grundfos Motoren

Vor der Montage des Unterwasserkabels am Motor ist sicherzustellen, dass der Kabelstecker und die Kabelbuchse sauber und trocken sind

Um die Montage des Kabels zu erleichtern, sind die Gummiteile des Kabelsteckers mit nicht leitender Silikonpaste zu bestreichen.

Die Schrauben zur Befestigung des Kabels sind mit folgenden Anzugsmomenten in [Nm] anzuziehen:

MS 402: 2,0.
MS 4000: 3,0.
MS6: 6,0.
MS 6000: 4,5.
MMS 6000: 10.
MMS 8000: 18.
MMS 10000: 18.
MMS 12000: 15.

8.4 Steigrohr

Wird zum Anbringen der Steigleitung an der Pumpe ein Werkzeug, wie z.B. eine Kettenrohrzange, verwendet, darf das Werkzeug nur oben an der Kammer mit dem Druckabgang angesetzt werden.

Die Gewinde an der Steigleitung müssen alle sauber geschnitten sein. Zudem muss das Verschrauben der Rohrleitungen nach den Regeln der Technik erfolgen, damit sich die Schraubverbindungen später beim Ein- und Ausschalten der Pumpe durch das auftretende Moment nicht lösen.

Das Gewinde am ersten Abschnitt der Steigleitung, der in die Pumpe eingeschraubt wird, darf nicht länger als das Gewinde in der Pumpe sein.

Werden Geräusche über die Rohrleitungen auf das Gebäude übertragen, wird empfohlen, Kunststoffrohre zu verwenden.

Hinweis

Die Verwendung von Kunststoffrohren wird nur bei 4"-Pumpen empfohlen.

Werden Kunststoffrohre verwendet, ist die Pumpe mit Hilfe eines nicht vorgespannten Spanndrahts zu sichern, der an der Kammer mit dem Druckabgang befestigt wird. Siehe Abb. 21.




Abb. 21 Befestigen des Spanndrahts

Zum Anschließen der Kunststoffrohre ist eine Klemmkupplung zwischen der Pumpe und dem ersten Rohrleitungsabschnitt zu verwenden.

Werden Rohrleitungen mit Flanschverbindung verwendet, sollten die Flansche einen Schlitz besitzen, um das Unterwasserkabel und einen eventuell vorhandenen Wasserstandsschlauch durchführen zu können.

8.5 Maximale Einbautiefe unterhalb des Wasserspiegels in [m]

Grundfos MS 402: 150.
Grundfos MS 4000: 600.
Grundfos MS6: 600.
Grundfos MS 6000: 600.
Grundfos MMS: 600.
Franklin Motoren: 350.

8.6 Kabelbinder

Zum Befestigen des Unterwasserkabels und des eventuell vorhandenen Spanndrahts an die Steigleitung sind alle 3 m spezielle Kabelbinder anzubringen.

Die erforderlichen Kabelbindersätze liefert Grundfos auf Anfrage.

- Das Gummiband durchtrennen und den Abschnitt ohne Schlitz so lang wie möglich abrollen.
- In den ersten Schlitz einen Knopf einsetzen.
- Den Spanndraht wie in Abb. 22 gezeigt entlang des Unterwasserkabels ausrichten.




Abb. 22 Anbringen der Kabelbinder

 Das Band einmal um den Spanndraht und das Unterwasserkabel wickeln. Danach das Band mindestens zweimal fest um das Rohr, den Spanndraht und das Unterwasserkabel wickeln.

TM00 1369 5092

Den Schlitz am Knopf einfädeln und das überschüssige Band abschneiden.

Bei großen Kabelquerschnitten muss das Band mehrmals umwickelt werden.

Werden Kunststoffrohre verwendet, muss zwischen dem Rohr und jedem Kabelbinder etwas Spiel verbleiben, weil sich Kunststoffrohre bei Belastung längen.

Werden Rohrleitungen mit Flanschverbindung verwendet, sind die Kabelschellen über und unterhalb jeder Verbindungsstelle anzubringen.

8.7 Absenken der Pumpe

Es wird empfohlen, das Bohrloch vor dem Absenken der Pumpe mit Hilfe einer Lehre auf freien Durchgang zu prüfen.

Die Pumpe vorsichtig in das Bohrloch absenken. Das Motorkabel und das Unterwasserkabel dürfen dabei nicht beschädigt werden.

Achtung

TM00 1368 2298

Der Motor darf nicht über das Motorkabel abgesenkt oder gehoben werden.

8.8 Einbautiefe

Der Betriebswasserspiegel muss sich immer oberhalb des Einlaufteils der Pumpe befinden.

Siehe Abschnitt 6.2 Einbauanforderungen und Abb. 23.

Der Mindestzulaufdruck ist der NPSH-Kurve der Pumpe zu entnehmen. Es ist ein Sicherheitszuschlag von mindestens 1 m vorzusehen

Es wird empfohlen, die Pumpe so zu installieren, dass sich der Motor oberhalb des Brunnenfilters befindet, um eine optimale Motorkühlung zu erreichen. Siehe Abschnitt

6.4 Medientemperaturen/Motorkühlung.

Wurde die Pumpe in der gewünschten Einbautiefe installiert, ist das Bohrloch entsprechend abzudichten.

Danach ist der Spanndraht zu lösen und an der Bohrlochabdeckung mit Hilfe von Drahtsicherungen zu befestigen.

Hinweis

Werden Kunststoffrohe als Steigleitung verwendet, ist bei der Einbautiefe der Pumpe zu beachten, dass sich die Rohrleitung bei Belastung entsprechend längt.

9. Inbetriebnahme und Betrieb

9.1 Inbetriebnahme

Wurde die Pumpe korrekt angeschlossen und ist die Pumpe vollständig im Fördermedium eingetaucht, ist die Pumpe einzuschalten. Dabei ist das Absperrventil auf der Druckseite soweit einzudrosseln, dass die Pumpe ca. 1/3 des Nennförderstroms liefert.

Die Drehrichtung wie im Abschnitt 7.7.1 Prüfen der Drehrichtung beschrieben prüfen.

Enthält das Wasser Verunreinigungen, ist das Absperrventil schrittweise weiter zu öffnen, damit das geförderte Wasser nach und nach sauberer wird. Die Pumpe darf solange nicht abgeschaltet werden, bis sauberes Wasser gefördert wird. Ansonsten können die Pumpenbauteile und das Rückschlagventil verstopfen.

Beim Öffnen des Absperrventils ist das Absinken des Wasserspiegels zu beobachten, um zu gewährleisten, dass die Pumpe immer im Fördermedium eingetaucht ist.

Der Betriebswasserspiegel muss sich immer oberhalb des Einlaufteils der Pumpe befinden. Siehe Abschnitt

6.2 Einbauanforderungen und Abb. 23.




Abb. 23 Gegenüberstellung der verschiedenen Wasserstände

- L1: Mindsteintauchtiefe unterhalb des Betriebswasserspiegels.
 Die Mindesteintauchtiefe sollte mindestens 1 m betragen.
- L2: Tiefe bis zum Betriebswasserspiegel.
- L3: Tiefe bis zum Ruhewasserspiegel.
- L4: Absenkung. Dies ist der Abstand zwischen dem Betriebsund Ruhewasserspiegel.
- L5: Einbautiefe.

Kann die Pumpe mehr Wasser fördern als der Brunnen liefern kann, wird empfohlen, ein Grundfos Motorvollschutzgerät MP 204 zu installieren oder einen anderen Trockenlaufschutz vorzusehen.

Werden keine Wasserstandselektroden oder Niveauschalter installiert, kann der Wasserspiegel bis zum Einlaufteil der Pumpe absinken, so dass die Pumpe Luft ansaugt.

Achtung

Eine längere Betriebszeit mit lufthaltigem Wasser kann zu Schäden an der Pumpe und zu einer ungenügenden Kühlung des Motors führen.

9.2 Betrieb

9.2.1 Mindestförderstrom

Um eine ausreichende Kühlung des Motors zu gewährleisten, darf der Förderstrom der Pumpe niemals so niedrig eingestellt werden, dass die im Abschnitt

6.4 Medientemperaturen/Motorkühlung aufgeführten Anforderungen nicht erfüllt werden.

9.2.2 Schalthäufigkeit

Motortyp	Anzahl der Einschaltungen
MS 402	Empfehlung: Minimum einmal pro Jahr. Maximal 100 pro Stunde. Maximal 300 pro Tag.
MS 4000	Empfehlung: Minimum einmal pro Jahr. Maximal 100 pro Stunde. Maximal 300 pro Tag.
MS6	Empfehlung: Minimum einmal pro Jahr. Maximal 30 pro Stunde. Maximal 300 pro Tag.
MS 6000	Empfehlung: Minimum einmal pro Jahr. Maximal 30 pro Stunde. Maximal 300 pro Tag.
MMS 6000	Empfehlung: Minimum einmal pro Jahr. Maximal 15 pro Stunde. Maximal 360 pro Tag.
MMS 8000	Empfehlung: Minimum einmal pro Jahr. Maximal 10 pro Stunde. Maximal 240 pro Tag.
MMS 10000	Empfehlung: Minimum einmal pro Jahr. Maximal 8 pro Stunde. Maximal 190 pro Tag.
MMS 12000	Empfehlung: Minimum einmal pro Jahr. Maximal 5 pro Stunde. Maximal 120 pro Tag.
Franklin	Empfehlung: Minimum einmal pro Jahr. Maximal 100 pro Tag.

10. Wartung und Instandhaltung

Alle Unterwasserpumpen sind ohne großen Aufwand zu warten. Reparatursätze und Reparaturwerkzeug werden von Grundfos angeboten.

Wartungs- und Reparaturarbeiten können zudem von einem Grundfos Servicecenter ausgeführt werden.



M00 1041 3695

Warnung

Wurde die Pumpe zur Förderung einer gesundheitsgefährdenden oder giftigen Flüssigkeit eingesetzt, wird sie als kontaminiert eingestuft.

Wird Grundfos mit der Instandsetzung einer solchen Pumpe beauftragt, ist unbedingt noch vor dem Versand der Pumpe mit Grundfos Kontakt aufzunehmen. Dabei sind alle erforderlichen Informationen zum Fördermedium an Grundfos weiterzugeben. Ansonsten kann Grundfos die Annahme der Pumpe zu Instandsetzungszwecken verweigern.

Eventuell anfallende Versandkosten gehen zu Lasten des Absenders.

11. Störungsübersicht

Störung		Mögliche Ursache		Abhilfe	
1.	Die Pumpe läuft nicht.	a)	Die Sicherungen sind durchgebrannt/haben ausgelöst.	Durchgebrannte Sicherung austauschen oder die Sicherung wieder einschalten. Brennen die neuen Sicherungen erneut durch oder lösen die neuen Sicherungen erneut aus, müssen die elektrische Installation und das Versorgungskabel überprüft werden.	
		b)	Der Fehlerstrom- oder Fehlerspannungs- schutzschalter hat ausgelöst.	Den Schutzschalter wieder einschalten.	
		c)	Keine Spannungsversorgung.	Die Elektroinstallation von einer Elektro-Fachfirma überprüfen lassen.	
		d)	Der Motorschutzschalter hat ausgelöst.	Den Motorschutzschalter (automatisch oder manuell) zurücksetzen. Löst der Motorschutzschalter erneut aus, die Spannung prüfen. Ist die Spannung in Ordnung, siehe die Punkte 1e bis 1h.	
		e)	Der Motorschutzschalter/das Motorschutz- relais ist defekt.	Den Motorschutzschalter/das Motorschutzrelais austauschen.	
		f)	Die Anlaufvorrichtung ist defekt.	Die Anlaufvorrichtung reparieren/austauschen.	
		g)	Der Steuerstromkreis ist unterbrochen oder defekt.	Die Elektroinstallation prüfen.	
		h)	Der Trockenlaufschutz hat die Spannungsversorgung zur Pumpe wegen eines zu geringen Wasserstands abgeschaltet.	Den Wasserstand prüfen. Ist der Wasserstand in Ordnung die Wasserstandselektroden/den Niveauschalter überprüfen.	
		i)	Die Pumpe/das Unterwasserkabel ist defekt.	Die Pumpe/das Unterwasserkabel reparieren oder austauschen.	
2.	Die Pumpe läuft, fördert aber kein Wasser.	a)	Das Absperrventil auf der Druckseite ist geschlossen.	Das Absperrventil öffnen.	
		b)	Kein Wasser im Brunnen oder Wasserstand im Brunnen zu niedrig.	Siehe Punkt 3a.	
		c)	Das Rückschlagventil ist in geschlossener Stellung blockiert.	Die Pumpe aus dem Brunnen ziehen und das Rückschlagventil reinigen oder austauschen.	
		d)	Das Einlaufsieb ist verstopft.	Die Pumpe aus dem Brunnen ziehen und das Einlaufsieb reinigen.	
		e)	Die Pumpe ist defekt.	Die Pumpe reparieren oder austauschen.	
3.	Die Pumpe läuft nur mit reduzierter Leistung.	a)	Die Absenkung des Wasserspiegels ist größer als angenommen.	Die Pumpe weiter absenken, die Fördermenge drosseln oder eine Pumpe mit kleinerer Leistung installieren.	
		b)	Falsche Drehrichtung der Pumpe.	Siehe Abschnitt 7.7.1 Prüfen der Drehrichtung.	
		c)	Die Absperrventile in der Druckleitung sind eingedrosselt oder teilweise verstopft.	Die Absperrventile weiter öffnen bzw. reinigen oder austauschen.	
		d)	Die Druckleitung ist durch Verunreinigungen (Ocker) teilweise verstopft.	Die Druckleitung reinigen oder austauschen.	
		e)	Das Rückschlagventil in der Druckleitung ist in halb geöffneter Stellung blockiert.	Die Pumpe hochziehen und das Rückschlagventil reinigen oder austauschen.	
		f)	Die Pumpe und die Steigleitung sind durch Verunreinigungen (Ocker) teilweise verstopft.	Die Pumpe hochziehen und reinigen oder austauschen. Die Rohrleitungen reinigen.	
		g)	Die Pumpe ist defekt.	Die Pumpe reparieren oder austauschen.	
		h)	Undichtigkeiten in der Rohrleitung.	Die Rohrleitungen prüfen und reparieren.	
		i)	Die Druckleitung ist beschädigt.	Die Rohrleitung austauschen.	

Störung Mögliche Ursache		ögliche Ursache	Abhilfe	
4.	Häufiges Ein- und Aus- schalten der Pumpe.	a)	Die am Druckschalter eingestellte Differenz zwischen dem Einschalt- und Ausschalt- druck ist zu gering.	Einen höheren Differenzdruck am Druckschalter einstellen. Der Ausschaltdruck darf dabei nicht höher als der Betriebsdruck des Ausgleichsbehälters sein. Der Einschaltdruck muss so hoch sein, dass eine ausreichende Wasserversorgung sichergestellt ist.
		b)	Die Wasserstandselektroden oder Niveauschalter im Behälter sind falsch installiert.	Die Schaltabstände der Tauchlektroden/Niveauschalter anpassen, um zu gewährleisten, dass eine ausreichende Zeitspanne zwischen dem Ein- und Ausschalten der Pumpe liegt. Siehe die Betriebsanleitung der Tauchelektroden/Niveauschalter. Können die Zeitabstände zwischen dem Ein- und Ausschalten der Pumpe nicht über die Niveausteuerung angepasst werden, kann auch die Förderleistung durch Eindrosseln des Absperrventils auf der Druckseite reduziert werden.
		c)	Das Rückschlagventil ist undicht oder in halboffener Stellung blockiert.	Die Pumpe aus dem Brunnen ziehen und das Rückschlagventil reinigen oder austauschen.
		d)	Der Vordruck im Ausgleichsbehälter ist zu gering.	Den Vordruck des Ausgleichsbehälters entsprechend der beigefügten Betriebsanleitung anpassen.
		e)	Der Ausgleichsbehälter ist zu klein.	Das Druckbehältervolumen durch Austauschen des Ausgleichsbehälters oder durch Installieren eines zusätzlichen Ausgleichbehälters erhöhen.
		f)	Die Membran des Ausgleichsbehälters ist beschädigt.	Den Ausgleichsbehälter überprüfen.


12. Überprüfen des Motors und des Kabels

FM00 1371

TM00 1372 5092

TM00 1373 5092

1. Versorgungsspannung



Die Spannung zwischen den Phasen mit einem Voltmeter messen.

Bei Einphasenmotoren die Spannung je nach Netztyp zwischen Phase und Neutralleiter oder zwischen zwei Phasen messen

Das Voltmeter an die Klemmen des Motorschutzschalters anschließen.

Die Spannung muss bei belastetem Motor innerhalb des im Abschnitt 7. *Elektrischer Anschluss* aufgeführten Spannungsbereichs liegen.

Bei größeren Spannungsschwankungen kann der Motor durchbrennen.

Große Spannungsschwankungen deuten auf eine mangelhafte Spannungsversorgung hin. In diesem Fall ist die Pumpe abzuschalten, bis die Störung behoben ist.

2. Stromaufnahme



Die Stromaufnahme jeder einzelnen Phase messen, während die Pumpe mit einem konstanten Förderdruck läuft (wenn möglich, bei maximaler Motorlast). Die maximale Stromaufnahme ist auf dem Typenschild angegeben.


Bei Drehstrommotoren sollte die Stromaufnahme der einzelnen Phasen annähernd gleich sein. Die maximal zulässige Differenz zwischen kleinster und größter Stromaufnahme darf 5 % nicht überschreiten.

Bei größerer Abweichung oder wenn der Bemessungsstrom überschritten wird, sind folgende Ursachen möglich:

- Die Kontakte des Motorschutzschalters sind durchgebrannt.
 Die Kontakte des Motorschutzschalters erneuern oder den Schaltkasten für einphasigen Betrieb austauschen.
- Schlechte Verbindung der Leitungsenden, möglicherweise im Kabelverbinder. Siehe Punkt 3.
- Zu hohe oder zu niedrige Netzspannung. Siehe Punkt 1.
- Die Motorwicklungen sind kurzgeschlossen oder teilweise unterbrochen. Siehe Punkt 3.
- Beschädigungen an der Pumpe können zur Überlastung des Motors führen. Die Pumpe zur Überholung aus dem Brunnen ziehen.
- Die Abweichung zwischen den Widerstandswerten der Motorwicklungen ist zu groß (nur bei Drehstrommotoren).
 Die Reihenfolge der Phasen tauschen, um eine gleichförmigere Belastung zu erreichen. Hilft diese Maßnahme nicht, siehe Punkt 3.

Punkt 3 und 4: Eine Messung ist nicht erforderlich, wenn die Versorgungsspannung und Stromaufnahme normal sind.

3. Wicklungswiderstand



Das Unterwasserkabel vom Motorschutzschalter trennen.

Den Wicklungswiderstand zwischen den Leitern des Unterwasserkabels messen.

Bei Drehstrommotoren dürfen der höchste und der niedrigste Wert nicht mehr als 10 % voneinander abweichen. Ist die Abweichung größer, muss die Pumpe aus dem Brunnen gezogen werden.

Den Motor, das Motorkabel und das Unterwasserkabel einzeln messen und defekte Bauteile reparieren/austauschen. **Hinweis:** Bei Einphasenmotoren in der dreiadrigen Ausführung ist zu erwarten, dass die Betriebswicklung den niedrigsten Wert aufweist.

4. Isolationswiderstand



Das Unterwasserkabel vom Motorschutzschalter trennen.

Den Isolationswiderstand jeder Phase gegen Erde (Masse) messen.

Der Motor muss dabei ordnungsgemäß geerdet sein.

Ist der gemessene Isolationswiderstand kleiner als 0,5 $M\Omega$ muss der Motor aus dem Brunnen gezogen werden, um den Motor oder das Kabel zu reparieren.

Durch örtliche Bestimmungen können jedoch auch andere Werte für den Isolationswiderstand vorgeschrieben sein.

13. Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden:

FM00 1374

- Nutzen Sie die öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften.
- Ist das nicht möglich, wenden Sie sich bitte an die nächste Grundfos Gesellschaft oder Werkstatt.

Technische Änderungen vorbehalten.







Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3



SP A




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 1






Abb. 2

SP 17 - SP 30 - SP 46 - SP 60



SP 77 - SP 95 - SP 125 - SP 160 - SP 215



Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana, ramal Campana Centro Industrial Garín - Esq. Haendel y

AR-1619 Garín Pcia. de Buenos Aires Pcia. de Buenos Aires Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155

AustriaGRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg

Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tél.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в Минске 220123, Минск,

220123, Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1105 Тел.: + (37517) 233 97 65, Факс: + (37517) 233 97 69 E-mail: grundfos_minsk@mail.ru

Bosnia/Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH-71000 Sarajevo Phone: +387 33 713 290 Telefax: +387 33 659 079 e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco.

CEP 09850 - 300 São Bernardo do Campo - SP Phone: +55-11 4393 5533 Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG - 1592 Sofia Tel. +359 2 49 22 200 Fax. +359 2 49 22 201 email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9

Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai 200336

Phone: +86 21 612 252 22 Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR-10010 Zagreb Phone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499 www.grundfos.hr

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského 21 779 00 Olomouc Phone: +420-585-716 111 Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: +45-87 50 50 50 Telefax: +45-87 50 51 51 E-mail: info_GDK@grundfos.com www.grundfos.com/DK

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 11415 Tallinn Tel: + 372 606 1690 Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN-01730 Vantaa Phone: +358-3066 5650 Telefax: +358-3066 56550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d'Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany GRUNDFOS GMBH

Schlüterstr. 33 40699 Erkrath Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 e-mail: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse 37-47 55292 Bodenheim/Rhein Germany Tel.: +49 6135 75-0 Telefax: +49 6135 1737 e-mail: hilge@hilge.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. PO Box 71 GR-19002 Peania Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: +852-27861706 / 27861741

Telefax: +852-27858664

Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8

H-2045 Törökbálint, Phone: +36-23 511 110 Telefax: +36-23 511 111

GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 600 096 Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa JI. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 13930

Phone: +62-21-460 6909 Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12

Phone: +353-1-4089 800 Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-02-95838112

Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

GRUNDFOS Pumps K.K. GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, 5-21-15, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo 141-0022 Japan Phone: +81 35 448 1391 Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916 Seoul, Korea

Phone: +82-2-5317 600 Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641 Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-03201 Vilnius Tel: + 370 52 395 430 Fax: + 370 52 395 431

Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor Phone: +60-3-5569 2922 Telefax: +60-3-5569 2866

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 66600 Phone: +52-81-8144 4000 Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 35 1326 AE Almere Postbus 22015 1302 CA ALMERE Tel.: +31-88-478 6336 Telefax: +31-88-478 6332

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: +64-9-415 3240 Telefax: +64-9-415 3250

E-mail: info_gnl@grundfos.com

Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: +47-22 90 47 00 Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Tel: (+48-61) 650 13 00 Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P-2770-153 Paço de Arcos Tel.: +351-21-440 76 00 Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: +40 21 200 4100 Telefax: +40 21 200 4101 E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия, 109544 Москва, ул. Школьная Тел. (+7) 495 737 30 00. 564 88 00 Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11

E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU-11000 Beograd Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496 Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore 619264 Phone: +65-6681 9688 Telefax: +65-6681 9689

Slovenia

Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: +386 1 568 0610 Telefax: +386 1 568 0619 E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) 11 579 4800 Fax: (+27) 11 455 6066 E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 431 24 Mölndal Tel.: +46 31 332 23 000 Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: +41-1-806 8111 Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: +886-4-2305 0868 Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 10250 Phone: +66-2-725 8999 Telefax: +66-2-725 8998

TurkeyGRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. GRUNDFOS POMPA San. ve I Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No. 204 41490 Gebze/ Kocaeli Phone: +90 - 262-679 7979 Telefax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 01010 Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:(+38 044) 390 40 50 Фах.: (+38 044) 390 40 59 E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone Dubai

Phone: +971 4 8815 166 Telefax: +971 4 8815 136 United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: +44-1525-850000 Telefax: +44-1525-850011

GRUNDFOS Pumps Corporation 17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте 700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) 55-68-15 Факс: (3712) 53-36-35

Revised 27.04.2012

98076743 1012

ECM: 1075639

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff **be think innovate** are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

